


Not included / Non incluso / Non Inclus / Nie zawarty / No incluido / Nao incluido


1




TIPOLOGIA A



TIPOLOGIA B




110




TIPOLOGIA A


2




A1



A2




A3




TIPOLOGIA B


3




B1





B2




B3



4



5



-50%

Dispositivo limitatore "dinamico" della portata d'acqua "50%"

6

"Dinamic" flow rate restrictor "50%"

ECO

CLOSE	ON 50%	ON 100%
Posizione di chiusura	Posizione di risparmio acqua "50% portata"	Posizione di apertura totale 100% portata
Closed position	Position of water saving "50% capacity"	100% Fully open flow

?

7

! Rondella silicone / Silicone Washer

1. Remove the silicone washer.
2. Clean the washer.
3. Wash the washer with water.
4. Dry the washer.
5. Reinstall the washer.



Per limitare la temperatura estrarre il limitatore e riposizionarlo nella posizione che si desidera

8

Extract the limiter and put it in correct position to limit temperature


Nessuna limitazione di temperatura	Limitazione parziale di temperatura	Massima limitazione Solo acqua fredda
No limitation of temperature	Partial limitation of temperature	Maximum position Only cold water



9

NOBILI

110
110/1



www.nobili.it

PRIMA DI INIZIARE / BEFORE STARTING

	P bar		MAX 10 MIN 0,5		5		T °C		MAX 80		65 -45
--	-------	--	-------------------	--	---	--	------	--	--------	--	-----------

PULIZIA / CLEANING

	ACQUA WATER		ALCOOL		MICROFIBRA MICROFIBER		SPUGNA SPONGE		DETERGENTI DETERGENT
	SI CROMO / YES CHROME / NO VERNICIATO / NO PAINTED / NO PVD		MICROFIBRA MICROFIBER		SPUGNA SPONGE		DETERGENTI DETERGENT		
	TUTTE LE FINITURE / ALL FINISHES / ACQUA E SAPONE / WATER AND SOAP								

IISTR00110#---STD



REV2.11/2018